Bedienungsanleitung

Schellinger Maulwurf Classic HZ | 02.06.82 | Stand 18.11.2026

Zweck und Dokumentenstand

GEMA-Eigenfassung für den Classic HZ mit manuellem Handhebezug. Sie ergänzt die Originalanleitung und die Einweisung durch den Fachbetrieb. Nicht für automatische Hebemodule oder andere Maulwurf-Ausführungen.

Funktion

Das Gerät entnimmt Pellets von oben. Der elektrische Fußantrieb arbeitet zusammen mit einer separat benötigten pneumatischen Ansaugung. Die manuelle Hebeeinrichtung dient zum Parken vor der Lagerbefüllung.

Sicherheit

Vor Eingriffen Netzversorgung trennen. Nicht an laufenden Förderteilen arbeiten und nicht unter dem angehobenen Gerät stehen. Pelletlager können gefährliche Gase und Staub enthalten. Zugang nur nach den Sicherheitsvorgaben der Originalanleitung; Kinder fernhalten.

Einbau und Übergabe

Fachbetrieb prüft Aufhängung, Parkposition, Schlauchführung, Erdung, elektrische Anbindung und Förderablauf. Die BasicOne-Anbindung benötigt das passende separate Anschlussset. Schlauch innerhalb des Lagers und Verbindungsleitungen zur Station getrennt planen. Parameter und Schaltplan aus der passenden Originaldokumentation verwenden.

Quellen

Schellinger: Montageanleitung Pellet Maulwurf Classic HZ, technischer Stand Mai 2019; Leistungsbeschreibung 12/2022; aktuelle Herstellerseite Maulwurf Classic; ATMOS-Vertriebsseite Artikel 02.06.82. Abruf 18.11.2026. GEMA-Eigenfassung.

GEMA | gemashop.de

Bedienungsanleitung

Schellinger Maulwurf Classic HZ | 02.06.82 | Stand 18.11.2026

Vor der Pelletlieferung

Anlage ausschalten. Maulwurf mit dem Handhebezug von außen in die vorgesehene Parkposition bringen. Die separate Befüllanleitung sichtbar am Lager bereithalten und dem Lieferanten die vorbereitete Situation übergeben.

Nach der Befüllung

Nach Herstellervorgabe auf die Pelletoberfläche absenken und die korrekte Lage im Arbeitsbereich kontrollieren lassen. Betrieb erst nach abgeschlossener Prüfung freigeben.

Störung und Wartung

Bei Förderausfall oder beschädigten Leitungen Anlage stillsetzen und Fachbetrieb verständigen. Keine eigenmächtigen Änderungen an Hebezug, Steuerung oder Schlauch. Wartung und Fehlersuche richten sich nach der vollständigen Originalanleitung.

Übergabeprotokoll

Gerät/Seriennummer: _____

Lagergeometrie und Parkposition geprüft: _____

Erdung, Anbindung und Förderablauf geprüft: _____

Betreiber eingewiesen / Datum: _____

Planung und Unterlagen

Freigegebene Lagergrundfläche bis 2,40 × 2,40 m. Gewicht und Versandmaße des gesamten Verkaufssatzes noch offen. Originalanleitung ist Bestandteil der Unterlagen.

Quellen

Schellinger: Montageanleitung Pellet Maulwurf Classic HZ, technischer Stand Mai 2019; Leistungsbeschreibung 12/2022; aktuelle Herstellerseite Maulwurf Classic; ATMOS-Vertriebsseite Artikel 02.06.82. Abruf 18.11.2026. GEMA-Eigenfassung.

GEMA | gemashop.de