# GEMA Bedienungs- und Nutzungshinweise

## ATMOS P0043

Artikelzuordnung: A708.004.3

Stand: 16.11.2026 | GEMA-Eigenfassung | TOM-QA-003_15052962726236_Nutzungshinweise_DE_v1

## Geltungsbereich

Manuelle Entaschung passender ATMOS-Kugelraumbrennkammern.

## Vor der Verwendung

Nur am ausreichend abgekühlten Kessel verwenden. Keramik nicht mit dem Aschekasten anschlagen. Nach dem Entaschen vollständig herausnehmen.

## Verwendung und Kontrolle

1. Kesselmodell und vorhandene kurze oder lange Brennkammerausführung vorab mit dem Ersatzteil abgleichen.

2. Vor der Entaschung ausreichend abkühlen lassen. Der Aschekasten dient zur vorübergehenden Ascheentnahme.

3. Die gebogene Aufnahme entlang der passenden Brennkammerschalen verwenden; die Keramik nicht durch Schläge belasten.

4. Nicht vorzeitig entaschen: Der Zentrallager-Hinweis sieht die Entaschung erst vor, wenn sich Asche bis zum abgesetzten Bereich angesammelt hat.

5. Nach der Entaschung den Aschekasten vollständig aus der Brennkammer nehmen. Für den weiteren Kesselbetrieb gilt die zur Kesselrevision passende Anleitung.

## Grenzen dieser Hinweise

Diese GEMA-Eigenfassung beschreibt Auswahl und grundlegende Nutzung. Sie enthält keine Verdrahtungspläne, Serviceparameter oder vollständige Installationsanleitung der konkreten Kessel- und Brennerausführung. Arbeiten an der Anlage richten sich zusätzlich nach der zugehörigen Herstelleranleitung.

## Quellengrundlage

https://atmos-zentrallager.de/shop/ersatzteile/atmos-gse-ersatzteile/aschekasten-fuer-atmos-gse

https://atmos-zentrallager.de/shop/ersatzteile/atmos-gs-ersatzteile/aschekasten-fuer-atmos-gs

https://atmos-zentrallager.de/unterlagen/ATMOS%20Ersatzteilkatalog%202013.pdf

© GEMA Gemashop.de